

Lavori da effettuare per installazione DOG SHOWER POINT

Il locale deve essere munito: acqua, corrente e scarichi

- 1) Predisporre cavo 5x2.5 se il macchinario è alimentato a 380V, oppure 3x2.5 se il macchinario è alimentato a 230V
- 2) Predisporre valvola d'arresto da 1/2pollice con porta gomma
- 3) Predisporre n.2 scarichi da D.50 con gommino riduttore

Le n.3 predisposizioni da effettuare devono essere eseguite a pavimento.

Nel caso cui ci sia l'apri porta eseguire i seguenti lavori:

- 1) Predisporre l'elettroserratura sulla porta a 12v in continua con i rispettivi cavi elettrici
- 2) Predisporre n.1 trasformatore da 220V a 12V in continua con doppia uscita
- 3) Predisporre fuori dal locale in corrispondenza del sistema apri porta n.1 cassetta 503 o meglio quella usata per gli interruttori degli impianti civili.

Per qualsiasi ulteriore informazione e aiuto potete contattarci al numero 0865904373,
oppure chiamare nostro tecnico al n. 3939720436

ITALIA SERVICE SRL

